

FUNCIONES PARA USUARIO PANASONIC KX-TA KX-TEs

FUNCION	MARCAR	PLAN 3
LLAMAR AL EXTERIOR	TECLA DE LIN - o - MARCAR 9	
LLAMADA INTERNA A UNA EXT.	No DE EXT.	
CAPTURA DE LLAMADA GRUPAL	40	# 40
CAPTURA DE LLAMADA DIRIGIDA	4 + No EXT	# 41+No EXT
RETENER LLAMADA EN MULT.	HOLD	
RETENER LLAMADA EN UNIL.	HOLD o FLASH	
RETENCION DE LLAMADA EXCLUSIVA	HOLD + HOLD	
TRANSFERIR LLAMADA EN UNA EXT. MULT.	TRANSFER + No EXT	
TRANSFERIR LLAMADA EN UNA EXT. UNILINEA	FLASH + No EXT	
TRANSFERIR LLAMADA A UNA LINEA EXTERIOR	TRANSFER + LIN + No TEL - AVISA	
MUSICA EN APARATOS	1 ACTIVA - 1 DESACT.	
LIMPIAR FUNCIONES EN TELEFONO	7 9 #	
APLICAR AVISO DE 2da LLAMADA EXTERNA	7 3 1 1 #	
APLICAR AVISO DE 2da LLAMADA INTERNA	7 3 2 1 #	
LLAMAR AL PORTERO 1	31 + 1	# 31 + 1
ABRIR PUERTA MIENTRAS CONVERSA MULT	5	
ABRIR PUERTA DESDE EXT. MULT.	55+1	
ABRIR PUERTA DESDE EXT. UNILINEA	FLASH + 55	
VOCEO A LAS EXTENSIONES MULT.	3 3 0	# 330
CONTESTACION A VOCEO	43	# 43
DESVIAR TODAS LAS LLAMADAS EN MULT.	FWD / DND + 1 + No EXT. + #	
DESVIAR EN OCUPADO - NO CONSTESTA	FWD / DND + 2 + No EXT. + #	
DESVIAR A UN No EXTERNO	FWD / DND + 3 + No LIN + No TEL.+ #	
CANCELAR DESVIO DE LLAMADAS TEL MULT.	FWD / DND + 0	
DESVIO DE LLAMADAS EN TEL UNIL.	71 + 1 + No EXT. + #	
CANCELAR DESVIO DE LLAMADAS TEL UNIL	71 + 0 + #	
GRABAR MENSAJE DISA	SWITCH + 9 + LEV. BOCINA + 1 + STORE	
ENTRADA AL CODIGO DE CUENTA EN TEL MULT.	LINEA + FWD / DND + CLAVE+ No TEL.	**
ENTRADA AL CODIGO DE CUENTA EN TEL UNIL.	LINEA + 49 + CLAVE + No TEL	**
CANDADO ELECTRONICO - BLOQUEO TEL.	77 + CODIGO + CODIGO + #	
DESBLOQUEO DE CANDADO	77 + CODIGO + #	
CONFERENCIA 3 USUARIOS EN TEL. MULT.	CONFER + No DE TELEF + CONFER	
CONFERENCIA 3 USUARIOS EN TEL. UNIL	FLASH + 9 + No DE TELEF + FLASH + 3	

SERVICIO TECNICO PANASONIC

RICARDO RAMIREZ ROMERO

TEL 5113-0242 -CEL 55 2884-5277